



## Bedienungsanleitung

### Querschlafer-Sofas:

#### Sitzposition:



#### Schlafposition



#### Armlehnenfunktion Modelle „Diva“ und „Aera“



**In der Sitzposition haben die beiden vorderen Fue keine Bodenberuhung! Sie werden erst benotigt, wenn der Sitz ausgezogen wird.**

**Der Bettkasten des Sofas steht auf Stoppnern, um ein Rutschen der Sofas beim Ausziehen zu vermeiden. Daher kann und darf das Sofa nicht verschoben werden! Wenn das Sofa versetzt werden muss, bitte anheben. Ansonsten brechen die Stopper ab und Sie riskieren Kratzer im Fuboden!**